

سیستم انژکتوری ریو



شماره سوکت

RIO

سیگنال سنسور دمای آب	3	B4 - 15
منفی سنسور دمای آب	1	B4 - 5
منفی مپ سنسور	4	B3 - 36
مثبت 5 ولت مپ سنسور	3	B3 - 16
سیگنال مپ سنسور	1	B3 - 23
سیگنال سنسور دمای هوا	2	B3 - 11
مثبت 5 ولت سنسور دریچه گاز	2	B3 - 15
منفی سنسور دریچه گاز	1	B4 - 7
سیگنال سنسور دریچه گاز	3	B4 - 17
مثبت 12 ولت سنسور کیلومتر	1	
منفی سنسور کیلومتر	2	بدنه
سیگنال سنسور کیلومتر	3	B4 - 22
مثبت سنسور دور موتور	2	B4 - 20
منفی سنسور دور موتور	3	B4 - 10
مثبت 12 ولت	1	پایه 3 رله اصلی
سیگنال 1 ناک سنسور	1	B3 - 46
سیگنال 2 ناک سنسور	2	B3 - 33
شیلد ناک سنسور	3	B3 - 20
سگنال 1 سنسور اکسیژن	1	B3 - 35
سگنال 2 سنسور اکسیژن	3	B3 - 22
مثبت 12 ولت گرمکن اکسیژن	4	پایه 3 رله اصلی
منفی گرمکن اکسیژن	2	B3 - 40
مثبت 12 ولت سنسور میل سوپاپ	1	پایه 3 رله اصلی
منفی سنسور میل سوپاپ	3	B4 - 8
سیگنال سنسور میل سوپاپ	2	B4 - 18
مثبت 12 ولت کونیل	1	برق سویچ
منفی 1/4 کونیل	2	B5 - 6
منفی 2/3 کونیل	2	B5 - 4
مثبت 12 ولت سوزن انژکتورها	2	پایه 3 رله اصلی
منفی سوزن انژکتور 1	1	B3 - 49
منفی سوزن انژکتور 2	1	B3 - 47
منفی سوزن انژکتور 3	1	B3 - 50
منفی سوزن انژکتور 4	1	B3 - 48
مثبت 12 ولت شیربرقی کنیستر	1	پایه 3 رله اصلی
منفی شیربرقی کنیستر	2	B3 - 42
استپر موتور 1	1	B3 - 43
مثبت 12 ولت استپر موتور 2	2	پایه 3 رله اصلی
استپر موتور 3	3	B3 - 44
منفی رله فن		B4 - 33
منفی رله کولر	رله کولر	B4 - 36
منفی چراغ چک پشت آمپر	پشت آمپر	B4 - 37
سیگنال دورموتور پشت آمپر	پشت آمپر	B3 - 31
چراغ هشدار دمای آب (STOP)	پشت آمپر	پایه 2 سنسور دمای آب
سوکت عیب یاب K-LINE		
سوکت عیب یاب L-LINE		
دیاگ فن		
منفی ورودی یونیت ایموبلایزر	4 سوکت ایمو	بدنه
برق 12 ولت سویچ یونیت ایموبلایزر	8 سوکت ایمو	برق سویچ
منفی چراغ ایموبلایزر	2 سوکت ایمو	پشت آمپر

خروجی دیاگ ایسیو R-LIN	5 سوکت ایمو	پایه 9 سوکت عیب یاب	
ورودی دیاگ ایسیو K-LIN	6 سوکت ایمو	B1 - 3	
دیاگ ایموبلایزر	3 سوکت ایمو	پایه 16 سوکت عیب یاب	
سنسور هیدرولیک فرمان	1	B4 - 25	
منفی رله اول (رله اصلی)	4 رله اصلی	B4 - 34	
منفی رله دوم (رله پمپ بنزین)	4 رله پمپ بنزین	B4 - 35	
برق 12 ولت ورودی از رله اصلی	4 رله دویل	B1 - 8 --- B1 - 9	
برق 12 ولت ورودی از سویچ	سویچ	B1 - 1	
برق 12 ولت باطری	باطری	B1 - 7	
برق 12 ولت پمپ بنزین	4	پایه 3 رله پمپ بنزین	
منفی پمپ بنزین	05-مارس	بدنه	
منفی ورودی GND		B1 - 4	
منفی ورودی GND	بدنه	B1 - 5	
منفی ورودی GND	بدنه	B1 - 6	
منفی ورودی GND			
منفی باطری			
مثبت 12 ولت			
مثبت 5 ولت			
منفی پالسی برای عملگرها			

