

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
جعبه فيوز	BF00
كنترل يونيت قفل مركزي	6235
محرك قفل درب جلو سمت راننده	6240
محرك قفل درب جلو سمت شاگرد	6245
محرك قفل درب عقب سمت چپ	6250
محرك قفل درب صندوق عقب	6260
محرك درب باک بنزين	6265
محرك قفل درب عقب سمت شاگرد	6255
ACU	8618

