

Air Bag – Runna SP MUX

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
آنتکتور عیب يابی	C001
نود جلو آمپر	ICN
ماژول ایربگ شاگرد	6564
ماژول ایربگ راننده	6565
آلید غیرفعال آینده ایربگ شاگرد	6569
آنترل یونیت ایربگ و آمربند ایمنی	6570
آمربند پیش آشننده جلو چپ	6575
آمربند پیش آشننده جلو راست	6576

Air Bag - Runna SP MUX

