



چیدمان رله ها داخل اطاق

شماره رله	عملکرد رله	شدت جریان - نوع
R1	پمپ شیشه شوی جلو	30A- 2 Contact
R2	پمپ شیشه شوی عقب	30A- 2 Contact
R3	گرم کن شیشه عقب و آینه ها	30A- 1Contact
R4	فن بخاری	40A- 1 Contact
R5	شیشه بالابر عقب	30A- 1Contact
R6	شیشه بالابر جلو	30A- 1Contact
R7	---	---
R8	برف پاک کن عقب	30A- 2Contact

جعبه فیوز داشبورد

عملکرد	شماره فیوز	شدت جریان
رژرو	F21	---
تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) یونیت کیسه هوا و نود مرکزی	F22	10A
تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت اول) فندک	F23	20A
تغذیه سوئیچ اصلی - وضعیت اول (تحریک رله بخاری، رادیو، چراغ ترمز، نود جلو، نود مرکزی و جلو امپر)	F24	10A
تغذیه دایم رادیو	F25	10A
تغذیه نود مرکزی	F26	20A
تغذیه نود مرکزی	F27	20A
تغذیه نود مرکزی و تغذیه اصلی و تحریک رله محرک در عقب	F28	30A
شیشه بالابر عقب	F29	30A
تغذیه نود مرکزی (شیشه بالابر جلو)	F30	30A
شیشه گرمکن عقب	F31	30A
تغذیه فن بخاری	F32	30A
استارت موتور	F33	30A
تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو امپر، سنسور فشار گاز کولر، یونیت موتور	F34	10A
تغذیه سوئیچ اصلی (وضعیت دو) - سیستم ضدقفل ترمز ABS	F35	5A
تغذیه باتری ایموبیلایزر، کانکتور عیب یابی، جلو امپر، تحریک شیشه گرمکن، پمپ شیشه شوی	F36	10A

