

## Key Less

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
جعبه فیوز داخل اتاق (بالای پدال ترمز)	BFH3
کنترل یونیت موتور	1320
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
قفل فرمان برقی	7126
مالتی مدیا	8410
آنتن ایموبیلایزر	8208
کنترل یونیت کلید سیستم هوشمند	8240A,8420B(PEPS)
دکمه استارت	1912
رله کلید سیستم هوشمند	RB001
آنتن جلو	8241
آنتن میانی	8242
آنتن عقب (داخل صندوق)	8259
آنتن جلو راست	6229RH
آنتن جلو چپ	6229LH

Key Less

