

WINDOW WINDER REAR SAMAND LX

| شرح | کد |
|--|------|
| باتری | BB00 |
| جعبه تقسیم | BB10 |
| جعبه فیوز | BF00 |
| رله شیشه بالابر عقب | 6126 |
| کلید قطع کن شیشه بالابر (قفل کودک) | 6120 |
| کلید شیشه بالابر | 6105 |
| کلید شیشه بالابر عقب چپ در اختیار سرنشین | 6100 |
| کلید شیشه بالابر جلو راست (شاگردعقب) | 6115 |
| کلید شیشه بالابر عقب چپ (راننده ، عقب) | 6110 |
| موتور شیشه بالابر عقب چپ | 6130 |
| موتور شیشه بالابر عقب راست | 6135 |

WINDOW WINDER REAR SAMAND LX

