

Stop Lamps	
------------	--

شرح قطعه	کد قطعه
باتری	BB00
نود مرکزی داخل اتاق	NBCM
جعبه فیوز داخل محفظه موتور	BFRM
کنترل یونیت ترمز ضد قفل	7800
سوئیچ	SW00
جعبه فیوز داخل اتاق (کنار سوکت عیب یاب)	EX-BOX
کنترل یونیت موتور	1320
سوئیچ پدال ترمز	2100
چراغ ترمز سوم (روی طاقچه عقب)	2110
مجموعه چراغ های عقب چپ (مسئولیت محدود)	2630
مجموعه چراغ های عقب راست	2635

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

Stop Lamps

