

## روش مقدار دهی اولیه (اولیه): کنترل یونیت گیربکس

### ۱- دانلود کردن:

برای دانلود کنترل یونیت گیربکس: از رویه دستگاه عیب یاب استفاده کنید  
 عملیات دانلود کردن را می توانید جهت بروزرسانی کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک انجام دهید، و یا با تغییر  
 کنترل یونیت موتور، برای انطباق آن بکار گرفته شود.  
 قبل از عملیات دانلود کردن، مقدار کنتور روغن را از کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک بخوانید  
 پس از انجام عملیات دانلود کردن، موارد زیر باید بررسی شود:

- پاک کردن خطا
- مقدار دهی اولیه انطباق اتوماتیک
- وارد کردن مقدار کنتور روغن خوانده شده
- انجام تست جاده

مهم: کنترل یونیت موتور باید هر بار که کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک بروزرسانی می گردد، بروز رسانی شود.

### ۲- بروز رسانی مقادیر کنتور روغن استفاده شده:

با استفاده دستگاه عیب یاب از گزینه ، کنتور روغن استفاده شده را خوانده و وارد کنید  
 مقدار کنتور روغن با وارد کردن پنج رقم تنظیم میگردد. جیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)  
 در صورتی که گیربکس اتوماتیک تعویض یا روغن گیربکس تعویض شده باشد، کنتور روغن را صفر کنید

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران