

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه فيوز	BF00
سوئيچ	CA00
رله دوپل	1304
استارت	1010
آلترناتور	1020
پشت آمپر	0004
يونيت ايموبلايزر	8208
سوئيچ ايرسي	1203
سنسور دماي مایع خنك كننده	1220
سنسور سرعت	1620
چراغ عقب سمت چپ	2630
چراغ راهنماي روي گل گیر سمت چپ	2340
شرکت چراغ راهنماي جلو سمت چپانه (مسئولیت محدود)	2320
چراغ جلو سمت چپ	2610
چراغ جلو سمت راست	2615
چراغ راهنماي روي گل گیر سمت راست	2345
چراغ راهنماي جلو سمت راست	2325
چراغ عقب سمت راست	2635
کنترل يونيت موتور	1320
پمپ بنزين	4310
سنسور فشار روغن موتور	4110
سوئيچ ترمز دستي	4400
بلوك هيدروليك ABS	7025
سوئيچ اخطار سطح روغن ترمز	4410
دسته راهنما	0002
کلید فلاشر	105
رله فلاشر	104
واحد کنترل الكترونيك سيستم گاز	1325

