

Airbag (1AB) – P6L

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز اصلي	BF00
سوئيچ	SW00
نود داخل اتاق	CCN
نود جلو آمپر	ICN
کانکتور عيب يابي	C001
مقاومت شبيهه ساز ماژول ايربگ شاگرد	R001
ماژول ايربگ راننده	6565
مقاومت کلید غيرفعال کننده ايربگ شاگرد	R002
کنترل يونيت ايربگ و کمربند ايمني	6570
کمربند پيش کشنده جلو چپ	6575
کمربند پيش کشنده جلو راست	6576

اولين سامانه ديگيتال تعميرکاران خودرو در ايران

Airbag (1 AB) – P6L

