

## Air Conditioning PARS XUM

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
جعبه كنترل مركزي	CCU
جلو آمپر	0004
ECU	1320
كمپرسور كولر	8020
رئوستاي تنظيم روشنائي پل	3050
پل كليدهاي بخاري و كولر	8025
كنترل يونيت موتور فن تهويه	8070
مدول كنترل فن بخاري و كولر	8045
موتور فن بخاري و كولر	8050
كنترل يونيت دماي اطاق	8035
سنسور كنترل دماي اواپراتور	8006

Air Conditioning PARS XUM

