


ارائه: مواد مصرفی شیشه

۱- ابزار های عمومی :

تصویر	شماره قطعه	شرح
<p>[9799-L8]</p> <p>شکل : E5AB0MNT</p>	[9799-L8]	<p>کیت تنظیم سریع تک نقطه</p> <p>کارت ریج چسب a کیسه تمیز کننده شیشه b دستورالعملات c نازل بدون برش d نازل قبل از برش e لوله کاربری استر f</p>
<p>[9799-L7]</p> <p>شکل : E5AB0MPT</p>	[9799-L7]	<p>کیت تنظیم فوق سریع دو نقطه ای</p> <p>کارت ریج چسب دو محفظه ای "a" کیسه تمیز کننده شیشه "b" دستورالعمل ها "c" نازل عدم برش "d" نازل قبل از برش "e" لوله نازل استر "f"</p>
<p>[9799-L9]</p> <p>شکل : E5AB0MRT</p>	[9799-L9]	<p>کیت استاندارد</p> <p>کارت ریج چسب "a" کیسه تمیز کننده شیشه "b" دستورالعمل ها "c" نازل بدون برش "d" نازل قبل از برش "e"</p>

		لوله کاربری استر "۳"
[9799-N0]	[9799-N0]	کارت‌تریچ اضافی در کیت [9799-L8]
		کارت‌تریچ چسب
		شکل : E5AB0MTT 

۱-۱- تجهیز

تفنگ بادی با تنظیم دبی هوا (ابزار عمومی)

۱-۲- داده:

شماره فنی	توضیح	زمان توقف خودرو پس از چسباندن
[9799-L8]	کیت تنظیم سریع تک نقطه ای	1 hr
[9799-L7]	کیت تنظیم فوق سریع دو نقطه ای	1 hr
[9799-L9]	کیت استاندارد	2 hr
[9799-N0]	کارت‌تریچ اضافی در کیت [9799-L8]	1 hr

شرایط:

- تمامی اتصالات پلی اورتان اولیه مورد استفاده در اتصال شیشه
- شیشه با آنتن رادیویی یکپارچه (محصول نارسانا)

دمای بهینه برای استفاده از محصول: بین ۱۰ و ۳۵ درجه.

نکته : زمان حداکثری برای چسباندن شیشه زمانی بین تزریق محصول و نصب شیشه ای که قرار است چسبانده شود، می باشد. زمان حداکثری برای چسباندن با تغییر دما و رطوبت تغییر می کند. (۲۲ درجه سانتیگراد و ۵۰ درصد رطوبت)

خشک کردن با هوا در دمای محیط.

نکته : زمان توقف خودرو پس از چسباندن تقریباً یک ساعت می باشد.

۲- مواد مصرفی (HENKEL) (ابزارهای عمومی) :

توضیح	شماره قطعه	ابزار
کیت فوق سریع	[9799-H8]	 <p>شکل : E5AB0MUT</p>
"a" کارت ریج چسب "b" دستورات عمل ها "c" نازل قابل تنظیم "d" نازل بدون برش "e" اعمال کننده "f" استر "g" کیت تمیز کننده شیشه		
کیت سریع	[9799-H9]	
"a" کارت ریج چسب "b" دستورات عمل ها "c" نازل قابل تنظیم "d" نازل بدون برش		

<p>شکل : E5AB0MVT </p>		<p>"e" اعمال کننده "f" استر "g" کیت تمیز کننده شیشه</p>
<p>[9799-J7]</p>  <p>شکل : E5AB0MWT </p>	<p>[9799-J7]</p>	<p>کیت استاندارد</p> <p>"a" کارتریج چسب "b" دستورالعمل ها "c" نازل قبل از برش "d" نازل بدون برش "e" اعمال کننده "f" استر "g" کیت تمیز کننده شیشه</p>
<p>[9799-J0]</p>  <p>شکل : E5AB0MXT </p>	<p>[9799-J0]</p>	<p>کارتریج فوق سریع اضافی</p> <p>کارتریج چسب</p>
<p>[9799-J1]</p>  <p>شکل : E5AB0MYT </p>	<p>[9799-J1]</p>	<p>کارتریج فوق سریع اضافی</p> <p>کارتریج چسب</p>

 <p>[972676]</p> <p>شکل : E5AB0MZT</p>	[972676]	کارتریج استاندارد اضافی
	-	کارتریج چسب

۲-۱- تجهیز

دمنده با تنظیم دبی هوا (ابزار عمومی)

۲-۲- داده

شماره قطعه	توضیح	زمان توقف خودرو پس از چسباندن
[9799-H8]	کیت فوق سریع	۱۵ دقیقه (با کارتریج گرمادیده)
[9799-H9]	کیت سریع	2 hr
[9799-J7]	کیت استاندارد	6 hr
[9799-J0]	کارتریج فوق سریع اضافی	۱۵ دقیقه (با کارتریج گرمادیده)
[9799-J1]	کارتریج فوق سریع اضافی	2 hr
[972676]	کارتریج استاندارد اضافی	6 hr

شرایط :

- تمامی اتصالات پلی اورتان اولیه مورد استفاده در اتصال شیشه
- شیشه با آنتن رادیویی یکپارچه (محصول نارسانا)

دمای بهینه برای استفاده از محصول: بین ۱۰ و ۳۵ درجه

نکته : زمان حداکثری برای چسباندن شیشه زمانی بین تزریق محصول و نصب شیشه ای که قرار است چسبانده شود، می باشد. زمان حداکثری برای چسباندن با تغییر دما و رطوبت تغییر می کند. (۲۲ درجه سانتیگراد و ۵۰ درصد رطوبت)

خشک کردن در هوا در دمای محیط.

نکته : زمان توقف خودرو تقریباً یک ساعت پس از چسباندن می باشد

۳- روش چسباندن :

۳-۱- آماده سازی سطوح چسباندن

سطوح چسباندن شیشه را به همراه لبه ها تمیز کنید؛ با استفاده از پارچه تمیز. با استفاده از یک پارچه خشک و تمیز پاک کنید.

۳-۲- به کاربرد استر چسباندن توجه کنید

آستر را برای مدت ۵ دقیقه رها کنید تا خشک شود.

احتیاط: هیچگاه چسباندن شیشه را بدون استفاده از استرهای مخصوص انجام ندهید.

احتیاط: در صورتیکه تکیه گاه فلزی وجود داشته باشد، این تکیه گاه باید با لایه رنگ پوشانده شود. (پوشش جلا یا الکتروستاتیکی)

احتیاط: در صورتیکه تکیه گاه ها از مواد مصنوعی ساخته شده باشند (پلی استر، PVC, PU, RIM استر جلا) را می توان مستقیماً بروی مواد رنگ نشده استفاده کرد.

احتیاط: در مورد تعویض یک قطعه جدید بدنه، آسبیتی به محافظ ضد خوردگی وارد نکنید. (پوشش دهی الکتروستاتیکی)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

احتیاط: در مورد تعویض یک قطعه (مثل ستون جلو)، محافظ ضد خوردگی (پوشش دهی الکتروستاتیکی) را از منطقه چسباندن شیشه جدا نکنید.

احتیاط: در یک پنل بدون پوشش، استر چسباندن را دو لایه بمالید. زمان خشک شدن بین دو لایه ۵ تا ۱۰ دقیقه می باشد.

احتیاط: قسمت چسباندن شیشه را قبل از رنگ آمیزی استر بزنید.

احتیاط: هیچگاه قسمت چسباندن شیشه را پس از چسب کاری رنگ نزنید.

۳-۴- چسباندن

احتیاط: از نوار چسبیده بروی کل محیط شیشه به صورت یکنواخت و بدون پاره شدن استفاده کنید. شیشه را روی بدنه نصب کنید.