





سيارات نور

آموزش/تجهيزات تعميرگاهی/قطعات یدکی




◊ 18 PIN AMP CONNECTOR : (AMP 953264-1,WHITE)

شماره پین	عملکرد
W01	—
W02	کمریند ایمنی
W03	هشدار دمای بالای آب
W04	سیستم ترمز ضد قفل (ABS)
W05	پخاری شیشه عقب
W06	مه شکن جلو
W07	مه شکن عقب
W08	نور بالا
W09	روشنایی
W10	CNG نشانگر
W11	۱ سطح CNG
W12	۲ سطح CNG
W13	۳ سطح CNG
W14	۴ سطح CNG
W15	زمین
W16	—
W17	سیگنال دما
W18	سیگنال سوخت



◊ 18 PIN AMP CONNECTOR : (AMP 953264-2,BLACK)

شماره پین	عملکرد
B01	شارژ باطری
B02	(-) ضد سرقت
B03	(+) ضد سرقت
B04	کنترل موتور
B05	فشار روغن
B06	ترموز دستی
B07	راهنمای راست
B08	راهنمای چپ
B09	درب باز
B10	عیب یاب موتور
B11	IGNITION
B12	باطری
B13	SIGNAL GND
B14	سطح بنزین
B15	سیگنال کیلومتر شمار
B16	سیگنال دورسنج
B17	—
B18	—



دیجی خودرو

آموزش/تجهیزات تعمیرگاهی/قطعات یدکی