



key in ignition information



دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت خود)  
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

D3CZK13R

## key in ignition information

item code	description	information
6202	null	driver's side front door lock assembly
BB00	null	ancillaries battery
BFRM	null	engine fuse and relay box
BSI1	null	built-in systems interface
CA00	null	ignition switch
CV00	null	control under the steering wheel
E907	null	crimp one information (or equipotential 907) wire
E908	null	crimp one information (or equipotential 908) wire
EM35A	null	crimp earth (earth point number 35A)
EM37C	null	crimp earth (earth point number 37C)
EM60A	null	crimp earth (earth point number 60A)
MC13	null	body earth point number 13
MC35A	null	body earth point number 35
MC37B	null	body earth point number 37B
MM01	null	engine earth point number 01

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

