


## Reverse Sensor – P6L SP MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فیوزها و رله های داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
نود جلو آمپر	ICN
سوئیچ لامپهای دنده عقب	2200
مجموعه لامپهای عقب چپ	2630
مجموعه لامپهای عقب راست	2635
سنسور هشدار موانع سمت چپ	7510
سنسور هشدار موانع سمت راست	7512


اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

(Reverse Sensor - P6L SP MUX(sazeh pouyesh sensor



دیجیتال خودرو  
شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت ما بود)  
اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

Reverse Sensor - P6L SP MUX(Crouse sensor)



دیجیتال خودرو  
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت ما بود)  
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران