



۵



جدول جعبه فیوز داخل اتاق به تفکیک مصرف کننده و آمپر آنها

مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.	ظرفیت (آمپر)	موقعیت	
برف پاک کن	15A	WIPER	۱
سنسور دنده عقب ۱ (در صورت نصب)	7.5A	REVERSE RADAR1	۲
آینه برقی	10A	POWER MIRROR	۳
سنسور دنده عقب ۲ (در صورت نصب)	7.5A	REVERSE RADAR2	۴
ECU	10A	ECU	۵
ECU	20A	ECU	۶
فیوز یدکی			۷
صفحه کنترل کولر و بخاری	10A	A/C PANEL	۸
سیستم شارژ	10A	CHARGING	۹
چراغ ترمز	10A	BRAKE LAMP	۱۰
فیوز یدکی			۱۱
سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر)	5A	IMMOBILISER	۱۲
داشبورد	10A	INSTRUMENT	۱۳
دینام	15A	ALTERNATOR	۱۴
فندک	20A	CIGARETTE LIGHTER	۱۵
چراغ سقف و رادیو پخش	15A	ROOF LAMP, CD	۱۶



مدارهایی که تحت مراقبت قرار دارند.	ظرفیت (آمپر)	موقعیت	
پمپ بنزین	10A	FUEL PUMP	۱۷
سیستم ضد سرقت (ایموبیلایزر)	5A	IMMOBILISER	۱۸
چراغ دنده عقب	15A	REVERSE LAMP	۱۹
ECU	10A	ECU	۲۰
رادیو پخش	15A	RADIO	۲۱
قفل مرکزی	15A	CENTRAL LOCK	۲۲
جلوآمپر	10A	CLUSTER	۲۳
تاخوگراف	5A	TACHOGRAPH	۲۴