

فیلتر هوا: پیاده کردن-نصب مجدد




توجه: این دستورالعمل شامل یک یا چند هشدار است



پیاده کردن

۱. مرحله باز کردن



- بست درپوش محفظه فیلتر هوا (۱) را آزاد کنید
- اجزاء زیر را باز کنید:
- درپوش محفظه فیلتر هوا (۲)

نصب مجدد

■ محفظه فیلتر هوا را تمیز کنید

۱. مرحله نصب مجدد

احتیاط


در صورت نصب ناصحیح فیلتر هوا درون محفظه فیلتر، ممکن است فیلتر هوای تصفیه نشده وارد موتور شود.



دیجیتال خودرو

■ عملیات را در جهت عکس باز کردن انجام دهید. کت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



REPAIR-11x01x01-01x37-1x87-1.xml

