

ANTITRAP-POWER WINDOW FRONT SAMAND

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	SW00
جعبه فيوز	BF00
کنترل يونيت قفل مرکسي	6235
کلید شیشه بالابر اتوماتيك	6000
کلید شیشه بالابر راست (راننده)	6005
کلید شیشه بالابر راست (شاگرد)	6015
موتور شیشه بالابر شاگرد (ANTI TRAP)	6038
موتور شیشه بالابر عقب سمت چپ	6035

ANTITRAP-POWER WINDOW FRONT SAMAND

