

- F1: سقف کشویی (سانروف)
- F2: یدکی
- F3: کیلومترشمار / سوئیچ چراغ ترمز / سقف کشویی (سانروف)
- F4: واحد کنترل اصلی (Cabin fuse box)
- F5: ایموبیلایزر / BCM
- F6: رادیو
- F7: کیلومترشمار / سوئیچ استارت
- F8: یدکی
- F9: سوئیچ تهویه / هشدار دهنده سنسور دنده عقب
- F10: کیسه هوا
- F11: قفل مرکزی جلو
- F12: چراغ ها / ذخیره انرژی
- F13: گرمکن شیشه عقب
- F14: یدکی
- F15: چراغ چک / عیب یاب / سیستم هشدار دهنده / چراغ ترمز
- F16: فندک
- F17: رادیو / آینه / فن دمنده / BCM
- F18: یدکی
- F19: برف پاک کن / بوق
- F20: چراغ های جلو / پمپ شیشه شوی / راهنما / فلاشر

