

ELECTRIC MIRROR – P6L SP MUX

شرح	کد
باتري	BB00
فيوزهاي داخل محفظه موتور، جلوی FCM	BF00
فيوزها و رله هاي داخل اتاق، جلوی BCM	IPFRB
سوئیچ	SW00
نود مركزي داخل اتاق	BCM
نود جلو	FCM
کلیدهای شیشه بالابر و تنظیم آینه ها	6036
موتور آینه بغل سمت چپ	6410
موتور آینه بغل سمت راست	6415
رله ECO Mode	RL003

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

ELECTRIC MIRROR - P6L SP MUX

