

رویه مقدار دهی اولیه(مقدار دهی اولیه): کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک

جعبه دنده اتوماتیک AT6 3

برای تمام این عملیات ها پروسه دستگاه عیب یاب را دنبال کنید

۱. تعویض گیربکس اتوماتیک بدون تعویض کنترل یونیت

عملیات زیر را اجرا کنید

مقدار دهی اولیه در حالت خلاص وضعیت دسته انتخاب دنده

پروسه برنامه ریزی شیرهای برقی فشار روغن

مقدار دهی اولیه انطباقی خودکار

۲. تعویض کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک

عملیات زیر را اجرا کنید

مقدار دهی اولیه در حالت خلاص وضعیت دسته انتخاب دنده

پروسه برنامه ریزی شیرهای برقی فشار روغن

مقدار دهی اولیه انطباقی خودکار

۳. تعویض گیربکس اتوماتیک و کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک

عملیات زیر را اجرا کنید

مقدار دهی اولیه انطباقی خودکار

رویه برنامه ریزی شیرهای برقی فشار روغن

تخلیه کردن روغن جعبه دنده اتوماتیک

برنامه ریزی شیرهای برقی فشار روغن را انجام دهید.

N.B: برای دانلود برنامه کنترل یونیت گیربکس اتوماتیک، عملیات خاصی وجود ندارد؛ پروسه دستگاه عیب یاب

را دنبال کنید.

احتیاط: برای یک مدت زمان مشخص، کیفیت زمان تعویض دنده تعیین میگردد (انطباق پارامترهای کنترل یونیت

برای گیربکس). برای دست یافتن به زمان تعویض دنده ، انجام دادن آزمایش جاده شامل تغییرات مکرر دنده

(قوانین انطباقی خودکار) ضروری است.

لیست ابزار الکتریکی

شکل	شرح	کد اختصاصی	ردیف
	DIAGBOX	۲۴۸۰۳۰۶۳	۱

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

