


## باز و بست: چراغ پنل داشبورد

## ابزار ۰.۱

| ابزار   | شماره فنی | توضیح                                      |
|---|-----------|--|
| <p>[1350-ZZ]</p>  <p>Figure : E5AG02MT</p> | [1350-ZZ] | ابزار مخصوص تریم با کد اختصاصی<br>۲۶۱۰۲۰۰۵ |


## ۲. باز کردن

اتصالات باتری را جدا کنید.



باز کنید (مطابق تجهیزات):

- پنل تهویه مطبوع اتوماتیک
- پنل تهویه مطبوع دستی



دیجیتال خودرو


شکل : C5FG31SD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، قاب (۱) در نقاط a را جدا کنید.

قاب (۱) را آزاد کنید.

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



شکل : C5FG31TD

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

کانکتور در نقطه b را جدا کنید.  
با استفاده از ابزار [1350-ZZ]، چراغ (۲) در نقاط c را جدا کنید. چراغ (۲) را باز کنید.

### ۳. بستن

بستن برعکس مراحل باز کردن می باشد .  
اتصالات باتری را جدا کنید.  
عملکرد تجهیزات مختلف را بررسی کنید.