

Alternator and Starter – Pars TU5 CEC AI4 ME7.4.4

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزها و رله های داخل محفظه موتور	EBB
فیوزها و رله های داخل اتاق	IPFRB
سوئیچ	SW00
جلو آمپر	0004
موتور استارت	1010
آلترناتور	1020

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران



Alternator and starter - Pars TU5 CEC AL4 ME7.4.4

