


J

سیستم کیسه‌های هوا (Air bag) و کمربندهای ایمنی پیش‌کشنده

ID CODE	REVISE CONNECTOR	REVISE IDENTIFICATION
A1	--	Fuse Box
F2	--	Air Bag - 10A
F12	--	Meter Set - 10A
A7	X43A	Air Bag Electronic Control Unit 50M
B5	X43C	Air Bag Module (LH)
B6	X43D	Air Bag Module (RH)
B7	X43E	PER TEN - 2(P) - (LH)
B8	X43F	PER TEN - 2(P) - (RH)
S00	X43B	Description SW 4M
S33	X43B	Seat Belt SW 2(F)
P1	X25A, X25B	Meter Set
R19	X26A	Air Bag Warning- Meter Set 16(S)
000.	X41	ESD Connector 16(S)
X40A	X40A	Inner Connector Rear WIR 12(W)
--	X44	Inner Connector 1MET WIR 18(W)
--	X44	Inner Connector 1MET WIR TO Rear 15(L)
0000730M	--	***Location of Ground***
S00	--	Earth Point (55, 50M, 50M)
S00	--	Earth Point (50L, 0M, 50M)
S0K	--	Earth Point (S)



واحد کنترل ایربگ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

مدول ایربگ سمت چپ X43C

مدول ایربگ سمت راست X43D

سوئیچ غیرفعال کردن X43B

سوئیچ کمربند ایمنی X43C

پیش‌کشنده سمت چپ X43E

پیش‌کشنده سمت راست X43F