

Air bag system- 405 & Pars-II airbag (with Driver & Passenger) -Jing Hing (30pin)

شرح	کد
باتري	BB00
جعبه فيوز کالسکه اي	BB10
جعبه فيوز	BF00
سونيچ	SW00
کانکتور عيب ياب	C001
نمايشگر جلو آمپر	0004
يونيت ايربگ راننده	6570
کيسه ايمني هوا راننده	6565
کيسه ايمني هوا سرنشين	6564
کلید غير فعال کننده ايربگ سرنشين	6571
يونيت فعل مرکزي	6235
پريز کمر بند ايمني راننده	4730

Air bag system- 405 & Pars-II airbag(with Driver & Passenger) -Jing Hing(30pin)

