

باز و بست قاب های زنجیر تایم


مهم: نکات ایمنی و نظافت را رعایت کنید.

باز کردن

اتصالات باتری را جدا نمایید.

باز کنید:

- چرخ جلو راست
- سینی محافظ زیر موتور
- شل گیر جلو راست
- پیچ های قالباق سوپاپ
- قالباق سوپاپ



باز کنید

- تسمه تجهیزات (آلترناتور)
- پولی میل لنگ
- تسمه سفت کن تسمه تجهیزات
- مکانیزم چرخ اصطکاکی پمپ آب
- پولی واتر پمپ
- پیچ های قاب تسمه زنجیر

بستن

بستن عکس مراحل باز کردن می باشد.

نکته: گشتاور پیچ ها را رعایت کنید.