


Engine Coolant & Other Information



دیجیتال خودرو
 شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)
 اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ک

Engine Coolant & Other Information

item code	description	information
0004	null	/ instrument panel
1220	null	coolant temperature sensor
1320	null	engine ECU /
7800	null	calculateur controle de stabilite
BB00	null	ancillaries battery
BFRM	null	engine fuse and relay (or equipotential 276A) wire
BSI1	null	built-in systems interface (or equipotential 900B) wire
CA00	null	ignition switch n (or equipotential 901A) wire
E900A	null	crimp one information (or equipotential 901B) wire
E900B	null	crimp one information (or equipotential 934) wire
E901A	null	crimp one information (or equipotential 935) wire
E901B	null	crimp one information
E934	null	crimp one information
E935	null	crimp one information
EM35B	null	crimp earth (earth point number 35B)
EM37C	null	crimp earth (earth point number 37C)
MC13	null	body earth point number 13
MC35	null	body earth point number 35
MC37C	null	body earth point number 37
MM01	null	engine earth point number 01

دیجیتال خودرو

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در کشور

