



M2

شرح	شماره پین
بدنه سنسور دمای آب	M2-A3
سیگنال سنسور دمای هوا	M2-A4
موتور دریچه گاز برقی، منفی	M2-G4
کوئل 3-2	M2-H1
کوئل 4-1	M2-H3
موتور دریچه گاز برقی، مثبت	M2-H4

CP

شرح	شماره پین
پتانسیومتر 1 دریچه گاز	CP-A1
سیگنال سنسور دمای آب	CP-A4
L-LINE	CP-B3
سنسور اکسیژن بالا	CP-C2
بدنه سنسور فشار و دما هوا	CP-C4
سنسور اکسیژن پایین	CP-D1
بدنه دریچه گاز برقی	CP-D3
پتانسیومتر 2 دریچه گاز	CP-E2
برق دریچه گاز برقی	CP-E3
برق سنسور فشار هوا	CP-E4
سیگنال سنسور فشار هوا	CP-F1
هیدرولیک فرمان	CP-J1
دور موتور 2	CP-J3
انژکتور 2	CP-J4
دور موتور 1	CP-K3
انژکتور 4	CP-K4
گرم کن اکسیژن پایین	CP-L1
انژکتور 1	CP-L4
گرم کن اکسیژن بالا	CP-M1
انژکتور 3	CP-M3
بدنه ایسیو	CP-M4

M1

شرح	شماره پین
CAN-H	M1-A3
CAN-L	M1-A4
فن تند	M1-B1
K_LINE	M1-B4
فن کند	M1-C1
شیر برقی کنیستر	M1-C2
پتانسیومتر 2 پدال گاز برقی	M1-E1
پتانسیومتر 1 پدال گاز برقی	M1-E2
برق پدال گاز برقی	M1-E3
بدنه پدال گاز برقی	M1-E4
تحریک رله پمپ بنزین	M1-F2
تحریک رله اول	M1-F3
بدنه ایسیو	M1-G1
	M1-G4
	M1-H1
	M1-H4
خروجی رله اول	M1-H2
12 ولت بعد از سوئیچ	M1-F4