

## Brake Fluid Level &amp; Hand Brake Warning Lamps-PARS ELX XUM

شرح	كد
باتري	BB00
جعبه تقسيم	BB10
سوئيچ	CA00
جعبه فيوز	BF00
جعبه كنترل مركزي	CCU
جلو آمپر	0004
سوئيچ سطح روغن ترمز	4410
ميكروسوئيچ ترمز دستي	4400

شرکت دیجیتال خودرو (مسئولیت محدود)

اولین سامانه دیجیتال تعمیرکاران خودرو در ایران

