

Central Locking - Runna ECO MUX

شرح	کد
باتری	BB00
فیوزهای داخل محفظه موتور، بالای FCM	BF00
فیوزهای داخل اتاق، بالای BCM	BF00I
نود مرکزی داخل اتاق	BCM
مجموعه قفل درب جلو سمت چپ	6202
مجموعه قفل درب جلو سمت راست	6207
مجموعه قفل درب عقب سمت چپ	6212
مجموعه قفل درب عقب سمت راست	6217
شاسی قفل درها	6220
سوئیچ درب موتور	8611
صفحه نمایشگر چند منظوره (مربوط به رانا LX)	7215
سوئیچ اتصال درب صندوق عقب	3100

شرکت دیجیتال خودرو سامانه (مسئولیت محدود)

* در خودروی رانا LX باز بودن دربها در صفحه نمایشگر چند منظوره و در خودروی رانا ECO MUX (فاز یک) در جلو آمپر نشان داده می شود.

Central Locking - Runna ECO MUX

